

REINIGUNGS- & PFLEGEPRODUKTE

Semperit empfiehlt für das Reinigen und Pflegen von Handläufen das „Semperit - Reinigungs-System“. Dieses wurde speziell für die Pflege von Semperit Handläufen entwickelt. Semperit bietet die Produkte flüssig in Flaschen abgefüllt und, für den einmaligen Gebrauch, als Tücher an.

Reiniger 250

Der Reiniger dient zum Reinigen eines stark verschmutzten Handlaufes. Das Reinigungsmittel wird auf einen Schwamm aufgetragen und der Handlauf damit in kreisförmiger Bewegung abgewischt. Danach den Handlauf mit einem wasserfeuchten Tuch abwischen, um alle Reinigungsreste zu entfernen und dann den Handlauf trocken wischen.



Wischpflege 540

Die Wischpflege ist ein Reiniger, der entwickelt wurde, um den Handlauf auch bei täglicher Reinigung zu schützen. Wischpflege auf den Handlauf sprühen und mit einem feuchten Tuch abwischen. Die Wischpflege kann zwischen den Hauptreinigungsintervallen angewendet werden.



Sealer 150

Das Versiegeln des gereinigten Handlaufes führt zu einem längeren Glanz. Stellen Sie vor dem Versiegeln sicher, dass sich keine Reinigungsreste auf dem Handlauf befinden, indem Sie den Handlauf mit einem wasserfeuchten Tuch abwischen. Dann die Versiegelung mit einem sauberen Tuch auf den Handlauf gleichmäßig auftragen. Um einen Hochglanz zu erzielen, diese Anwendung ein zweites Mal durchführen.



Semperit Reinigungsset

Das Semperit Reinigungsset besteht aus dem Reiniger 250, Versiegeler 150, Wischpflege 540, einem Schwamm und einem Wischtuch.



Semperit empfiehlt eine Hauptreinigung des Handlaufes 2x / Jahr.



Semperit Handlauf Reinigungs-Anleitung

- Vor dem Reinigen des Handlaufs sollten die Fahrtreppenbauteile, die in direktem Kontakt mit der Oberfläche des Handlaufs stehen, gereinigt werden.
- Verwenden Sie nur die gelbe Seite des Reinigungsschwammes.
- Geben Sie den Reiniger unverdünnt auf den Reinigungsschwamm.
- Entfernen Sie den Schmutz vom Handlauf mit kreisenden Bewegungen.
- Wischen Sie die Handlaufoberfläche nach dem Reinigen mit einem feuchten Tuch ab.
- Achten Sie darauf, dass keine Reiniger-Rückstände vorhanden sind. Wenn nötig, wiederholen Sie den Vorgang.
- Der Handlauf muss nach dem Reinigen trocken sein.
- Geben Sie etwas Versiegeler auf das Wischtuch.
- Wischen Sie mit dem Tuch vorsichtig über die Handlaufoberfläche.
- Um ein gutes optisches Ergebnis zu erzielen, muss der Handlauf gleichmäßig abgewischt werden (siehe Bild).
- Achten Sie darauf, dass Sie das Tuch mit einer Geschwindigkeit nach unten ziehen, um sicherzustellen dass die Oberfläche gleichmäßig beschichtet wird. Die Versiegelung sollte in einzelnen Schritten durchgeführt werden, um eine gleichmäßige Wirkung zu erzielen.
- Um eine hochglänzende Oberfläche zu erzielen, sollte der Versiegeler 2x aufgetragen werden.



Wichtige Hinweise

- Lagerung bei Temperaturen von 0°C - 50°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung.
- Zu viel Versiegeler führt zu Schlieren auf der Handlaufoberfläche
- Achten Sie auf Rückstände nach der Reinigung, um ein Aufquellen des Gummis zu vermeiden.
- Die Produkte können Flecken auf der Kleidung verursachen.
- Verwenden Sie keinen Haushalts- oder handelsüblichen Reiniger. Die Verwendung von Reinigungsmitteln auf Basis von alkalischen, sauren oder ammoniakalischen Mitteln kann die Oberfläche und die Materialien des Handlaufs beschädigen und die Lebensdauer des Handlaufs beeinträchtigen.

Alle hier genannten Angaben, Zahlen, Berechnungen, Prüfwerte und Daten - die Grundlage für unsere Kundenberatung sind - entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Da die Einsatzbedingungen einen Einfluss auf die Produktanwendung haben, liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, die Einsatzbedingungen im Einzelfall zu prüfen, ob die angegebenen Qualitätskriterien unserer Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck ausreichend sind. Unsachgemäßer Gebrauch, übermäßige Beanspruchung oder die Einwirkung unzulässiger Medien können die Funktion des Produkts beeinträchtigen. Bei den gezeigten Bildern und Grafiken handelt es sich lediglich um repräsentative Abbildungen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen, Änderungen der Daten sind jederzeit vorbehalten. Vervielfältigung und Verbreitung, gleich in welcher Form, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Semperit.
Copyright © 2022 Semperit Technische Produkte GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

HRLEN-020-B

SEMPERIT 

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.
Triester Bundesstraße 26, 2632 Wimpassing, Austria
☎ +43 2630 310-0
☎ +43 2630 310 288
✉ handrail.emea@semperitgroup.com
🌐 www.semperitgroup.com



FIND OUT MORE